

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DEBE SEGUIR TODOS LOS PASOS SEÑALADOS EN EL PEDIDO.

COMPRUEBA DE QUE ESTÉ APAGADA LA ALIMENTACIÓN EN EL FUSIBLE O EN LA CAJA DEL INTERRUPTOR DE CIRCUITO.

PRECAUCIÓN: antes de iniciar la instalación, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.

1. Suelta los tornillos y quite la copa del interruptor. (Fig. 1) Desconecte el enchufe de conexión desde el ventilador y la copa del interruptor. (Figura 1)

2. Retire y quite el enchufe central de la taza del interruptor. Conecte el juego de luz a la taza del interruptor mediante el cable y atraviesa el juego de luz pasando el agujero de la taza de interruptor, fijándolo a la taza del interruptor usando la tuerca y arandela de bloqueo. Comprueba de que esté lo suficientemente apretado para evitar que sea suelto por vibración juego de luz. (Fig.1)

3. Realice el cableado mediante la siguiente manera y debe con tuercas de cable adjuntas:

- Conecte el cable blanco de la taza del interruptor al cable blanco de juego de luz.
- Conecte el cable azul de la taza del interruptor al cable negro de juego de luz.
- Conecte los conectores de la taza del interruptor y ventilador si corresponde.

4. Reconecte los enchufes de conexión de la copa del interruptor al ventilador. Vuelva a conectar la copa del interruptor que ahora está ensamblada con el kit de luces LED en la placa de la copa del interruptor usando los tornillos quitados previamente.

5. Suba la pantalla de vidrio apoyando contra la placa del kit de luz y asegúrela al ventilador girándola en el sentido directo hasta que quede ajustado. NO APRIETELO DEMASIADO.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica este juego de luz solo debe usarse con los modelos de ventilador designados como siguientes: Modelos: CF352AW-F727. Peso máximo aproximado: K9727L - 2.51 LBS

El diseño manual y los elementos del diseño manual están protegidos por la Ley Federal y / o Estatal de los Estados Unidos, que incluye Patentes, Marcas Registradas y / o Leyes de Copyright.




Fig. 1




Fig. 2

LAS CONEXIONES ELECTRICAS

Siga los siguientes pasos para conectar los alambres de la casa que suministran la energia electrica. Use los conectores de alambres proveidos con su ventilador. Para mas seguridad, envuelva la conexion con cinta aislante.

Paso 1. Disconecta el poder y remueve la placa de pared actual y el interruptor.

Paso 2. Coloque la perilla de luz en el control de pared en la posición - y coloque la perilla de velocidad en el control de pared en la posición - . (Fig.3)

Paso 3. Procede con las conexiones de cable (Fig. 3) y asegura con las tuercas provistas.

- Alambre negro de ventilador a alambre negro marcado "PARA LA CORRIENTE DEL VENTILADOR" desde el control de pared.
- Alambre negro marcado "PARA SUBMINISTRO DE CORRIENTE" desde el control de pared al alambre negro desde la fuente de suministro de aire acondicionado.
- Cable blanco del ventilador al cable blanco de la fuente alimentadora de A/C.
- Conecta el cable azul del ventilador al cable azul marcado "para luz" desde el control de luz a través de un cable rojo que se muestra en la Fig.3, el cable rojo puede ser de un color diferente dependiendo de su ubicación, si no está seguro, consulte con un electricista calificado.
- Conecte el cable de tierra del ventilador (verde) al cable de tierra del hogar.

Si su caja de distribución tiene un alambre a tierra (verde o cobre) conéctelo al alambre del transmisor. Si su caja de distribución no tiene un alambre a tierra, entonces únicamente conecte el alambre a tierra del transmisor a un tornillo de la caja de distribución.

CÓMO USAR EL EQUIPO

El engranaje se utiliza para establecer el nivel Min y Max de luz. ysw había instalado en el lado de la fábrica. Si desea ajustar en nivel de luz, siga el siguiente procedimiento.

1. En primer lugar, desliza el botón de luz a la línea más oscura, y luego ajusta el engranaje al mínimo o máximo.
2. Después de terminarlo, significa que había configurado el nivel más oscuro de su luz. será como punto de partida para la luz, puede usar el botón de luz para deslizarlo.

INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED

RECORDAR: Apagar la energia electrica en el circuito principal o en la caja de fusibles.

ADVERTENCIA: CONECTE ESTÁ UNIDAD "EN SERIE UNICAMENTE" NO CONECTE LOS ALAMBRES DE CORRIENTE Y NEUTRAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO A LOS DOS ALAMBRES NEGROS DEL CONTROL DE PARED-POSIBLE DAÑO A EL CONTROL DE PARED E INCENDIO PUEDEN ACURRIR.

1. (Fig. 8) Cuidadosamente meta las conexiones dentro de la caja de distribución. Asegure el control de pared con los dos tornillos provistos.
2. Instale la cubierta decorativa y asegurela con los dos tornillos provistos.

OPERANDO EL VENTILADOR

Restaurar la alimentación del ventilador de techo y probar su funcionamiento.

1. El control del ventilador de 4 velocidades se utiliza para establecer la velocidad del ventilador:

- = Apaga el ventilador

1= Velocidad alta

2= Velocidad media-alta

3= Velocidad media

4= Velocidad baja

2. El  botón regulador de luz controla el brillo de luz.

Los ajustes de velocidad para clima caliente o frio dependen de factores como el tamaño del cuarto, la altura del techo, cantidad de ventiladores, etc.

